



Gratulujemy zakupu hulajnowy Frenzy!

Zanim wyruszysz, musisz wiedzieć kilka rzeczy, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Twojej hulajnowy i pomóc Ci w jej prawidłowej konserwacji.

ZAWSZE NOŚ OCHRONNY SPRZĘT GDY UŻYWASZ HULAJNOGI

ZAWARTOŚĆ

1 X skuter Frenzy | 2xM5 + 1xM4 klucze imbusowe | 1x Instrukcja obsługi

TECHNICZNE SPECYFIKACJE

Pozycja: Frenzy FR180

Wymiary: 81 cm, Deck 47 x 14 cm

Waga: 4,6 kg

Maksymalna waga użytkownika: 100 kg

Pozycja: Frenzy FR215

Wymiary: 91 cm, Deck 57 x 15 cm

Waga: 5,2 kg

Maksymalna waga użytkownika: 100 kg

Pozycja: Frenzy FR205-2 + FR205PP

Wymiary: 88 cm, Deck 58 x 15 cm

Waga: 4,6 kg

Maksymalna waga użytkownika: 100 kg

Pozycja: Frenzy FR230 + FR230-2 + FR230P

Wymiary: 88 cm, Deck 58 x 15 cm

Waga: 5,2 kg

Maksymalna waga użytkownika: 100 kg

Pozycja: Frenzy FR205S

Wymiary: 81 cm, Deck 47 x 14 cm

Waga: 5,6 kg

Maksymalna waga użytkownika: 100 kg

Pozycja: Frenzy FR205DB

Wymiary: 88 cm, Deck 58 x 15 cm

Waga: 5,2 kg

Maksymalna waga użytkownika: 100 kg

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

TEN PRODUKT NIE JEST ODPOWIEDNI DO AKROBACJI LUB SKOKÓW!
WYMAGANY MONTAŻ PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ

- Dzieci muszą być nadzorowane podczas korzystania z tej hulajnogi.
- Ten produkt nie jest odpowiedni dla użytkowników o wadze powyżej 100 kg.
- Zawsze noś pełny sprzęt ochronny, w tym kask, ochraniacze na nadgarstki, kolana i łokcie!
- Upewnij się, że kask dobrze pasuje, a pasek pod brodą jest bezpiecznie zapięty!
- Zawsze noś zakryte buty podczas jazdy na hulajnodze.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy blokujące są nienaruszone i prawidłowo zamocowane, np. mechanizm składania i kierownica.
- Należy pamiętać, że gwinty samoblokujące mogą z czasem tracić skuteczność!
- Sprawdź poprawność ustawienia układu kierowniczego i upewnij się, że przyciski są zablokowane na swoim miejscu.
- Podczas transportu zawsze składaj stojak.
- Jeźdź po gładkich, utwardzonych nawierzchniach, z dala od pojazdów mechanicznych i innych użytkowników drogi.
- Unikaj ostrych nierówności, studzienek i nagłych zmian nawierzchni, ponieważ hulajnoga może nagle się zatrzymać!
- Zawsze unikaj powierzchni z piaskiem, żwirem, brudem, liśćmi i innymi zanieczyszczeniami.
- ZAWSZE unikaj wody i korzystania z hulajnogi w mokrych warunkach.
- Mokra pogoda pogarsza przyczepność, hamowanie i widoczność.
- Nie należy jeździć na hulajnodze nocą lub przy słabym oświetleniu.
- Unikaj wzniesień i nadmiernej prędkości podczas zjazdów.
- Hamulec nagrzewa się podczas użytkowania. Nie dotykaj go bezpośrednio po hamowaniu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ruchu drogowego i jazdy na hulajnogach.
- Uważaj na innych użytkowników i pieszych.
- Nie używaj hulajnogi, jeśli jest uszkodzona. Natychmiast wymień zużyte lub uszkodzone części!
- Przed każdą jazdą sprawdź, czy wszystkie części są dobrze zamocowane i działają prawidłowo.
- Hulajnoga jest przeznaczona do użytku przez jedną osobę na raz.
- Nie pozwalaj, aby na hulajnodze jeździło więcej niż jedna osoba jednocześnie!
- Dla własnego bezpieczeństwa należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Nie dokonuj żadnych zmian konstrukcyjnych ani modyfikacji hulajnogi.

INSTRUKCJA DLA FR205P

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ POMPOWANIA OPON!

Chwyć kierownicę rękoma, postaw jedną stopę na pokładzie, a drugą na ziemi.

Zwróć uwagę na otoczenie i upewnij się, że obszar jazdy jest wolny.

Kopnij do tyłu stopą obok hulajnogi, aby uzyskać ruch, powtórz ruch kopnięcia, aby utrzymać ruch.

Aby zatrzymać się lub zwolnić, umieść piętę stopy kopiącej na kloku hamulcowym nad tylnym kołem.

Gdy jedziesz z dużą prędkością, nie będzie możliwości natychmiastowego zatrzymania się!

Bądź ostrożny i unikaj sytuacji awaryjnych!

Nie przesadzaj ze sterowaniem, gdyż może to spowodować upadek z hulajnogi.

INSTRUKCJA MONTAŻU



RYS 1



RYS 2



RYS 3



RYS 4



RYS 5



RYS 6

1. Pociągnij mechanizm blokady do góry, jak w **RYS 1**, jednocześnie stawiając jedną nogę na hamulcu. Unikaj poruszania się hulajnogi.
2. Trzymając nadal mechanizm blokady w górze, pociągnij drążki do góry, aż do osiągnięcia oporu, a następnie zwolnij mechanizm blokujący. Drążki powinny być teraz zablokowane na miejscu. Podobnie jak **RYS 2**.
3. Uwolnij zacisk kierownicy w kształcie litery T i włóż do niego uchwyty kierownicy. Używając kciuków, naciśnij przycisk blokady, aż będzie można wsunąć kierownicę do sekcji T, Obróć kierownicę, aż przyciski blokady klikną w odpowiednią pozycję jak w **RYS 3** i ponownie dokręć zacisk.
Jeśli jest to prawidłowe zamontowanie, nie powinno być możliwości poruszania uchwytami.
4. Poluzuj zacisk na uchwycie drążka jak pokazano na **RYS 4**.
5. Pociągnij w górę kierownicę (**RYS 5**) aż do osiągnięcia żądanej wysokości, może być konieczna regulacja paska.
Upewnij się, że zacisk blokujący jest zablokowany na trzonku kierownicy, tak jak w **RYS 6**.
Jeśli nie jest wystarczająco mocno dokręcony, zablokuj ponownie zacisk szybkiego zwalniania. Poluzuj zacisk i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara kilka razy i ponownie zablokuj zacisk. Może być konieczne powtórzenie tej czynności kilka razy.

ZAWSZE SPRAWDZAJ CZY WSZYSTKIE CZĘŚCI SĄ ZABLOKOWANE PRZED UŻYCIEM!

INSTRUKCJA SKŁADANIA

Aby złożyć hulajnogę, powyższe kroki należy wykonać w odwrotnej kolejności; należy upewnić się, że uchwyty kierownicy są zamocowane w uchwycie po wyjęciu z sekcji T, aby uniknąć uszkodzeń.

KONSERWACJA

Aby hulajnoga wyglądała dobrze i działała z maksymalną wydajnością, należy przestrzegać następujących wskazówek:

- Zawsze przechowuj hulajnogę w suchym miejscu.
- Wyczyść hulajnogę miękką, wilgotną ściereczką po każdym użyciu.
- Nie używaj rozpuszczalników ani wybielaczy podczas czyszczenia!
Jeśli hulajnoga zamoknie, upewnij się, że wszystkie metalowe części są suche, aby zapobiec rdzewieniu!
- Regularnie czyść i smaruj łożyska zestawu słuchawkowego – łożyska te są najbardziej eksploatowane i jeśli nie są dobrze konserwowane, mogą ulec uszkodzeniu.
Z czasem mogą się pogorszyć i wymagać wymiany.
- Części zamienne można nabyć w większości sklepów ze skuterami i na stronach internetowych.
- Dla własnego bezpieczeństwa używaj tylko oryginalnych części - Nie wykonuj żadnych strukturalnych zmian!
- Łożyska kół montowane standardowo są uszczelnione łożyskami o niskich wymaganiach konserwacyjnych i nie wymagają smarowania, ale nadal możesz je wyczyścić, przecierając je wilgotną szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i brud!
- Koła należy wymienić, gdy są zużyte lub uszkodzone. Nie blokuj tylnego koła podczas hamowania, ponieważ spowoduje to jego spłaszczenie.

WAŻNE!

Przed pierwszym użyciem sprawdź dokładnie hulajnogę!

WYMIANA KOŁA

Koła z czasem się zużywają i trzeba będzie je wymienić.

Używając 5 mm dołączonego do hulajnogi, poluzuj oś koła, które chcesz wymienić, a następnie zdejmij oś, upewniając się, że nie zgubiłeś żadnych dystansów ani podkładek; po zdemontowaniu osi i koła zamontuj nowe koło w odwrotnej kolejności niż podczas demontażu, upewniając się, że wszelkie dystanse i podkładki zostały zamontowane we właściwej kolejności.

OGRANICZONA GWARANCJA

Ta hulajnoga jest objęta gwarancją 90 dni, z wyjątkiem elementów podlegających normalnemu zużyciu, takich jak koła czy łożyska.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez:

- niewłaściwe użycie lub niezgodne z zalecanym lub uzgodnionym użytkowaniem,
- niewłaściwy montaż lub konserwacja lub normalne zużycie,
- nieprawidłowy montaż kół, łożysk kulkowych, sprężyn, pokładu i innych części hulajnogi,
- przyczyny zewnętrzne, takie jak uderzenia w krawężniki, bariery, przeszkody oraz nagłe i nadmierne siły lub naprężenia,
- niewłaściwe naprawy lub modyfikacje.

POMPOWANIE OPON

Opony tego skutera są napompowane w 50% ze względu na warunki transportu. Przed użyciem należy napompować opony, postępując zgodnie z poniższą instrukcją.



Nakrętka zaworu

- Zdejmij nasadkę zaworu
- Za pomocą pompki z zaworem Schradera napompuj oponę do wymaganego ciśnienia. Zalecamy ciśnienie 2-2,5 bara/29-36 psi.
- **NIE PRZEKRACZAĆ CIŚNIENIA 2,5 BARA, PONIEWAŻ MOŻE TO USZKODZIĆ OPONĘ I KOŁO.**
- Zamknij nakrętkę zaworu, upewniając się, że jest szczelnie zamknięta.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić ciśnienie w oponach i w razie potrzeby dopompować je powietrzem. Komfort jazdy i prędkość w dużym stopniu zależą od ciśnienia w oponach.

Ten produkt jest zgodny z normą EN14619:2015

FRENZY

BY SLAMMSCOOTERS

www.frenzyscooters.com

Stateside Skates, Jednostka 6 Raans Road,
Amersham Buckinghamshire, Wielka Brytania, HP6 6FT

Wsparcie produktu:
supportpstatesideskates.co.uk
kwww.statesideskates.com