



INSTRUKCJA I INFORMACJE O GWARANCJI

Dziękujemy za wybranie Micro®.

Zanim wypróbują Państwo swój nowy produkt, prosimy o uważne zapoznanie się z ważnymi informacjami na temat bezpieczeństwa, korzystania oraz dbania o hulajnogę. Przedstawiamy również informacje o gwarancji oraz konserwacji.

Prosimy o przechowywanie tych informacji w bezpiecznym miejscu, tak by można było do niej zajrzeć w przyszłości.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe instrukcje i informacje są dostępne zawsze i od ręki pod adresem internetowym: <https://hulajnogimicro.pl/instrukcje-obslugi> oraz <https://hulajnogimicro.pl/gwarancja>

Producent: Micro Mobility Systems AG
Bahnhofstrasse 10
8700 Kuesnacht
Szwajcaria
info@micro.ms

Dystrybucja: GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann
Wiśniowa 61 m. 5
02-520 Warszawa
Polska
sklep@hulajnogimicro.pl
<https://hulajnogimicro.pl/>

SPIS TREŚCI

Gwarancja	1
Bezpieczeństwo i ryzyka	3
Montaż: hulajnogi trzykołowe	8
Montaż: hulajnogi dwukołowe i wyczynowe	10
Montaż: Produkty podróżne	11
Montaż: Rowerki biegowe	14
Konserwacja	15

Hulajnogi Micro są trwałe. Wykonane z wysokiej jakości części i przetestowane pod kątem wytrzymałości. Wszystko się jednak zużywa, dlatego oferujemy części potrzebne do utrzymania hulajnogi w ruchu przez wiele lat.

Ich wymiana jest znacznie bardziej ekonomiczna niż zakup nowego pojazdu. Śrubki, hamulce, sprężynki - części zamienne są niedrogie, więc naprawa zwyczajnie się opłaca. Z kolei odświeżenie hulajnogi, którą posiadasz, poprzez wymianę części np. podestu, kierownicy czy nakładek na ręczki, jest nie tylko tańsze, ale też bardziej ekologiczne.

Jeżeli przemawia do Ciebie hasło: nie wyrzucaj, napraw, wybierz części zamienne.

<https://hulajnogimicro.pl/czesci-zamienne>

<https://hulajnogimicro.pl/serwis-i-czesci>

4. Śruby, których nie da się odkręcić. Kiedy nasze hulajnogi są składane fabrycznie, do wszystkich śrub używa się płynu mocującego, żeby mieć pewność, że śruby mają minimalny luz i możliwość ruchu. To może jednak powodować problemy, gdy próbujemy śrubę odkręcić. Jeśli śruby nie da się za nic poruszyć, krótkie uderzenie młotkiem (najlepiej przez szmatkę, żeby nie uszkodzić) powinno być pomocne, żeby śruba „ruszyła”. Czasem śrubę ciężko odkręcić lub przykręcić nie tylko z powodu płynu. Warto wtedy mieć coś, co pomoże wydłużyć klucz, żeby móc podziałać z większą siłą.

5. Przechowywanie hulajnogi. Radzimy z całą mocą, by przechowywać hulajnogę, zarówno w zimie jak i w sezonie, w zadaszonym pomieszczeniu z dala od wilgoci i silnego działania promieni słonecznych, które mogą uszkodzić, spowodować korozję i odbarwienia.

6. Smarowanie. Dobrym pomysłem na przedłużenie żywotności hulajnogi jest jej regularne smarowanie. Łożyska kół będą lepiej chodziły, a hulajnoga będzie się lepiej zamykać i otwierać, gdy posmarujemy także śrubki w systemie składania. Warto też smarować sprężynę hamulca – będzie lepiej działać. W hulajnogach z pompowanymi kołami zalecamy regularne sprawdzanie stanu napompowania kół, a w hulajnogach ze sprężynami zawieszenia ich regularne smarowanie. Smarowanie powinno być pierwszym działaniem jakie podejmujemy, gdy pojawią się jakieś niepokojące dźwięki np. skrzypienie.

Szczegółowa instrukcja w filmie „Jak dbać o hulajnogę Micro”
<https://www.youtube.com/watch?v=gFeu9e-2oeg&t=8s>



GWARANCJA

Produkty Micro Mobility mają dwuletnią gwarancję na wady materiału i produkcyjne. W czasie obowiązywania gwarancji decyzja o naprawie albo zastąpieniu produktu będącego na gwarancji nowym jest podejmowana przez oficjalnego dystrybutora produktów Micro Mobility Systems AG firmę GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann NIP 521260977.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznego uszkodzenia towaru i wywołanego nim niesprawnego jego działania, czyszczenia towaru, uszkodzenia i niesprawnego działania towaru wynikłego z niewłaściwego użytkowania jak niewłaściwe złożenie, nierozsądne używanie, jak np.: wjeżdżanie na krawężnik itp. czy normalnego zużycia. Kółka nie podlegają wymianie gwarancyjnej,
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji,
- samowolnej (dokonywanej przez użytkownika, nieautoryzowany serwis lub inne nieupoważnione osoby) naprawy, przeróbki lub innych zmian konstrukcyjnych,
- użytkowania towaru niesprawnego, powodującego powiększenie uszkodzeń. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt,

np.: sprawdzenie działania, konserwacja, dokręcanie śrub, użytkowanie zgodne z zaleceniami itp. Towar, z którego został usunięty numer seryjny umożliwiający jego identyfikację, o ile był na nim zamieszczony, nie podlega gwarancji.

Dokładamy wszelkich starań, aby mieć na stanie dostępne od ręki wszelkie części zamienne, jednak może się zdarzyć, że jakąś część trzeba sprowadzać z zagranicy, co może wiązać się z dłuższym oczekiwaniem.



Informacje dot. baterii:

Produkty z wymiennymi bateriami- otwórz pojemnik na baterie odkręcając śrubkę śrubokrętem, umieść baterie w odpowiedni sposób, zamknij pojemnik , dokręć śrubę.

KONSERWACJA

Zadbana hulajnoga to gwarancja żywotności, bezpieczeństwa i niekłopotliwego użytkowania. Żeby hulajnoga była bezpieczna i działała bez zarzutu, wystarczy zastosować nasze rady dotyczące dbania o hulajnogę. Raz do roku zalecamy dokonanie przeglądu sprzętu.

Narzędzia: śruby i nakrętki użyte w hulajnogach Micro mają standardowe rozmiary. Do dbania o hulajnogę wystarczy zestaw kluczy imbusowych i 10 mm klucz do nakrętek.

1. System składania. Żeby działał dobrze, zawsze trzeba otwierać szybko zamykacz do maksimum – powinien stawiać lekki opór w czasie otwierania i zamykania. Trzeba to regularnie sprawdzać, jeśli jest poluzowany, wystarczy dokręcić śrubkę wystającą po drugiej stronie systemu składania.

2. Regularnie sprawdzaj, czy śruby są wystarczająco mocno dokręcone. Śruby, z których skręcona jest hulajnoga, mogą się rozkręcać w trakcie używania sprzętu pod wpływem drgań, zwłaszcza gdy jeździ się po nierównym podłożu. Może się zdarzyć, że wypadną i będą nie do odnalezienia. Dlatego co najmniej raz w miesiącu (albo i częściej, to dla tych, którzy stale używają hulajnogi) należy sprawdzać stan dokręcenia śrub. A już szczególnie, jeśli słychać klekot lub czuć nieznanne drgania.

3. Czyszczenie hamulca. Może się zdarzyć, że pod hamulec, czyli między hamulec a tylne koło, dostanie się piasek, drobne kamyczki, błoto. To może uszkodzić koło i zmniejszyć efektywność hamulca – będzie gorzej działał. Dlatego warto spróbować wyczyścić miejsce pod hamulcem – zaoszczędzimy sobie wydatków i stresów.

Rowerki biegowe

G-BIKE / BALANCE BIKE DELUXE PRO

Montaż kierownicy

Montaż kierownicy Odkręć całkowicie śruby i wycentruj kierownicę (C). Umieść górną część obejmę na środku kierownicy. Bardzo mocno dokręć przy pomocy klucza imbusowego.

BALANCE BIKE DELUXE

Montaż kierownicy

Montaż kierownicy Usuń ochronną górną nakładkę za pomocą klucza imbusowego 5mm, wyrzucić nakładkę, ale zachowaj długą śrubę. Wyrównaj żebro wewnątrz górnego zacisku kierownicy z otworem na wsporniku (otwór musi być skierowany do tyłu), następnie zamontuj kierownicę na wsporniku, włóż i dokręć długą śrubę za pomocą klucza imbusowego. Na przedniej części ramy znajduje się gumowy pierścień. Przymocuj go do śruby na przednim widelcu, aby pełnił funkcję ogranicznika kąta skrętu. Uwaga: Jeśli występuje luz pomiędzy rurą sterową a metalowym pierścieniem lub jeśli sterowanie jest utrudnione, oznacza to, że śruba nie jest prawidłowo dokręcona. Wyreguluj ją aż do osiągnięcia pożądanego efektu.

Balance Bike

Bardziej szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej dystrybutora <https://hulajnogimicro.pl/instrukcje-obsługi>

Rysunki referencyjne w załączonej wielojęzycznej instrukcji.

BEZPIECZEŃSTWO

Hulajnogi zabawki Mini Micro, Maxi Micro oraz rowerki biegowe przeznaczone dla dzieci

1. Zanim pozwolisz dziecku korzystać z hulajnogi zabawki upewnij się, że drążek kierownicy jest odpowiednio zamocowany i wszystkie śruby są dokręcone. Sprawdź również, czy koła zostały właściwie zabezpieczone i nie noszą śladów zużycia.
2. Ostrzeżenie: należy stosować środki ochrony indywidualnej, nie używać w ruchu ulicznym.
3. Pamiętaj, aby dziecko zawsze nosiło kask, ochraniacze na nadgarstki, łokcie i kolana oraz buty z gumową podeszwą.
4. Dopilnuj, aby dziecko nigdy nie zjeżdżało ze stromej góry. Hamulec nie został zaprojektowany do jazdy z góry z dużą szybkością.
5. Hamulec nagrzewa się w trakcie jazdy. Szczególnie upewnij się, że dziecko nie naciska stale hamulca przez dłuższy czas. Wy tłumacz dziecku, że bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować oparzenie.
6. Nie pozwalaj dziecku jeździć z prędkością większą niż 5 km/h.
7. Dopilnuj, aby dziecko nie jeździło po drogach, ścieżkach i innych miejscach, w których występuje ruch pojazdów silnikowych.
8. Tylko jedno dziecko może jeździć na hulajnodze w tym samym czasie.
9. Nigdy nie pozwalaj dziecku jeździć na hulajnodze zabawce o zmierzchu ani nocą.
10. Nie wolno jeździć hulajnogą zabawką na mokrej, oleistej, piaszczystej, brudnej, oblodzonej, nierównej czy wyboistej nawierzchni. Nie używaj hulajnogi zabawki, kiedy jest mokro.

11. Zawsze stosuj się do zasad i przepisów ruchu drogowego. Hulajnogą zabawką nie wolno jeździć po publicznych drogach. Dziecko powinno ćwiczyć jazdę, aby uzyskać kontrolę nad pojazdem. Dopilnuj, aby dziecko nie próbowało przeprowadzać żadnych eksperymentów ani nie wykonywało ryzykownych manewrów. Styl jazdy musi zawsze być dostosowany do osobistych umiejętności użytkownika.

12. Nie wprowadzaj żadnych modyfikacji do swojej hulajnogi zabawki. W przeciwnym razie nie będziemy mogli zagwarantować jego bezpiecznego użytkownika, a gwarancja natychmiast wygaśnie.

13. Maksymalne obciążenie wynosi 50 kg wagi ciała. 20 kg wagi ciała – Mini Micro 3w1, Mini2grow, Mini2go z zainstalowanym siedziskiem

14. Odpowiedni dla dzieci do ok. 120 cm wzrostu (Mini Micro), ok. 150 cm (Maxi Micro).



15. Ważne: Kilukrotne odkręcenie śrub osiowych może zmniejszyć działanie produktu zabezpieczającego śrubę. Oznacza to, że śruba sama może się poluzować. Dlatego też trzeba zawsze stosować konwencjonalny produkt zabezpieczający śrubę.

16. Niektóre metalowe części mogą ulec korozji po pewnym czasie, zwłaszcza, gdy są używane w klimacie nadmorskim albo zbyt często pozostawiane na dworze. Zostawianie na słońcu może prowadzić do wyblaknięcia kolorów.



17. UWAGA! Zabawki trzeba używać z rozważą, by uniknąć upadków albo kolizji mogących spowodować zranienie użytkownika lub osoby trzeciej.

18. Montaż produktu może przeprowadzać tylko osoba dorosła.

MICRO LAZY LUGGAGE

Walizki dla dzieci Micro Lazy Luggage można używać na trzy sposoby:

1. Funkcja wózka
2. Funkcja pchania i siedzenia
3. Funkcja przenoszenia

Składanie

Aby wysunąć teleskopową rączkę, naciśnij przycisk na końcu drążka i pociągnij drążek, aż usłyszysz „kliknięcie” oznaczające prawidłowe zatrzaśnięcie.

Aby jednocześnie wysunąć stopę podporową dla funkcji siedziska naciśnij srebrne ćwieki po obu stronach i rozłóż stopę podporową do końca.

Wyjmowanie walizki

Zanim będzie można usunąć walizkę, musisz wysunąć stopę podporową. Teraz zwolnij blokadę z obu stron. Następnie popchnij ramę w dół i walizkę w górę, aż pojawi się między nimi szczelina. Sztyfty mocujące muszą być całkowicie widoczne. Możesz teraz w pełni odłączyć walizkę od ramy.

Ponowne instalowanie walizki

Wykonaj wszystkie kroki w odwrotnej kolejności. Radzimy ułożyć walizkę na kolanach z przednią stroną skierowaną ku górze.

W wielojęzycznej instrukcji znajdziesz zdjęcia ułatwiające wykonanie opisanych czynności.

B. Rozkładanie i składanie kierownicy

1. Aby wydłużyć kierownicę otwórz zacisk w dolnej części kierownicy.
2. Naciśnij przycisk w górnej części kierownicy i pociągnij ją do góry.
3. Zamknij zacisk, aby zablokować kierownicę.
4. Aby skrócić kierownicę, otwórz zacisk blokujący, naciśnij przycisk na kierownicy i popchnij kierownicę w dół. Zablokuj kierownicę, zamykając zacisk.

C. Składanie hulajnogi

1. Pociągnij za pętlę znajdującą się w górnej części bagażnika, aby odblokować podest.
2. Popchnij podest w kierunku bagażnika, aż do jego całkowitego zatrzaśnięcia. Uważać, aby podczas składania hulajnogi nie przytrzasnąć swoich palców.

D. Używanie produktu w trybie wózka

1. Złóż podest całkowicie, aż zablokuje się na swoim miejscu (patrz C. Składanie hulajnogi). Teraz możesz pchać lub ciągnąć hulajnogę

Pchanie wózka: Rozłóż kółko znajdujące się na przedniej części podestu. Wózek stoi teraz samodzielnie i można go pchać do przodu trzymając ręce na kierownicy.

Ciągnięcie wózka: Złóż ponownie kółko. Teraz możesz ciągnąć wózek w zwykły sposób.

BEZPIECZEŃSTWO

Hulajnogi Micro sprzęt sportowy przeznaczone dla dzieci w różnym wieku

1. Odpowiednia wysokość kierownicy powinna być ustawiona przez dorosłego, tak aby być pewnym, że broda dziecka jest co najmniej 20 cm wyżej niż górny koniec kierownicy, zacisk powinien być zamknięty, a śruba z łbem stożkowym wklęsłym powinna być naprawdę mocno dokręcona dołączonym sześciokątnym kluczem, tak by zacisk nie mógł być otwarty przez dziecko.
2. Dzieci powinny korzystać z hulajnogi tylko pod stałym i nieprzerwanym nadzorem dorosłych i zawsze nosić dobre ochraniacze i odpowiednie obuwie. Nie wolno jeździć tam, gdzie jest ruch drogowy ani po ciemku! Ostrzeżenie: używać środków ochrony indywidualnej, nie stosować w ruchu ulicznym. Dla małych dzieci polecamy nasze specjalnie zaprojektowane dla tej grupy wiekowej trzykołowe hulajnogi Mini lub Maxi Micro.

Hulajnogi Micro sprzęt sportowy używane przez dorosłych

- Zawsze przed rozpoczęciem jazdy obejrzyj swoją hulajnogę Micro i upewnij się, że wszystkie zamknięcia, składane rączki, gwinty, śruby są odpowiednio dokręcone, sprawdź również koła: ich poszycie oraz twardość i upewnij się, że kierownica trzyma się bezpiecznie w odpowiedniej pozycji.
- Sprawdź, czy układ kierowania jest prawidłowo wyregulowany, czy wszystkie części złączne są dobrze zabezpieczone i niepęknięte.
- Gdy jeździsz hulajnogą Micro, zawsze noś kask, ochronę na nadgarstki, ochraniacze na łokcie, ochraniacze na kolana i buty na gumowej podeszwie.

- Do jazdy wybieraj zawsze stosowną nawierzchnię (płaską, czystą, suchą, i, jeśli to możliwe, z dala od innych użytkowników).
- Unikaj zjeżdżania z górki, jako że hamulce, w które wyposażone są hulajnogi nie dają odpowiedniej ochrony przy jeździe w dół. Hamulec nie został zaprojektowany do jeżdżenia z górki!
- Mechanizm składania powinna obsługiwać jedynie osoba dorosła.
- Błotnik ochraniający hamulec rozgrzewa się – nie dotykać po zahamowaniu. Staraj się nie hamować przez długie odcinki.
- Nie przekraczaj maksymalnej szybkości 10 km/h.
- Unikaj dróg, ścieżek i innych obszarów, gdzie jeżdżą samochody.
- Zawsze przestrzegaj przepisów ruchu drogowego i tych, które obowiązują tam, gdzie jeździsz.
- Na hulajnodze Micro może jeździć tylko jedna osoba.
- Nie używaj hulajnogi Micro o zmierzchu i w nocy.
- Nie używaj hulajnogi Micro na mokrych, tłustych, piaszczystych, brudnych, zamrzniętych lub nierównych nawierzchniach.
- Nie używaj hulajnogi do tego nieprzeznaczonej do jazdy ekstremalnej czy freestyle’u, bądź świadom swoich możliwości i ograniczeń, zawsze jeźdź w sposób kontrolowany.
- Nie wprowadzaj żadnych zmian w hulajnodze Micro, to może zaszkodzić Twojemu bezpieczeństwu.
- Dopuszczalne maksymalne obciążenie wynosi 100 kg.
- Częsta zmiana kół może powodować gorszą smarowność, co może się wiązać z koniecznością ponownego nasmarowania łożysk i kół. Niekonserwowane łożyska i inne samo zabezpieczające elementy mocowania mogą tracić skuteczność.
- Nie należy w sprzęcie dokonywać żadnych zmian niezgodnych z instrukcją producenta.
- Jeśli używasz części, które nie są oryginalnymi częściami Micro, gwarancja przestaje obowiązywać.

Montowanie kierownicy

1. Poluzuj śruby przy pomocy odpowiedniego klucza nasadowego sześciokątnego i odłóż na bok górną część łącznika.
2. Włóż i wyśrodkuj kierownicę.
3. Ustaw odpowiednio górną część łącznika i skręć ponownie kluczem nasadowym sześciokątnym.



Ostrzeżenie!

Kierownica musi być montowana przez osobę dorosłą.

TRIXX/RAMP

Przed jazdą prosimy skrócić śruby w hulajnodze tak, by uchwyt obrotowy był szczelnie skręcony z kołem. Jednocześnie prosimy się upewnić, że w trakcie składania część dokręcanej kierownicy jest włożona do końca.

MICRO LUGGAGE JUNIOR

A. Jak rozłożyć hulajnogę

1. Pociągnij za pętlę na górze bagażnika, aby odblokować lub opuścić podest hulajnogi.
2. Popchnij podest w dół, aż tylne koło dotknie podłoża. Po całkowitym rozłożeniu podestu i zablokowaniu podnóżka upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone.

MICRO SPRITE/ SPEED/ ROCKET/ FLEX AIR/ FLEX 200 MM/CLASSIC /SUSPENSION

Nakładanie rączek. Wciśnij rączki do otworów, pokręć przyciskami tak, żeby oba wskoczyły na miejsce.

Zdejmowanie rączek. Naciśnij przyciski i wyciągnij rączki.

Składanie i rozkładanie: Otworzyć zacisk szybko zamykacza przy mechanizmie składania. Nacisnąć guzik zamknięcia/otwarcia, pociągnąć za kierownicę, aż znajdzie się w odpowiedniej pozycji.

MICRO SPRITE DELUXE/SPEED DELUXE/ CRUISER/METROPOLITAN DELUXE

Składanie i rozkładanie: Otworzyć zacisk szybkoamykacza przy mechanizmie składania. Nacisnąć guzik zamknięcia/otwarcia, pociągnąć za kierownicę, aż znajdzie się w odpowiedniej pozycji.

MICRO EAZY/DOWNTOWN/SPRITE SUSPENSION

Składanie i rozkładanie: Stań prawą nogą bokiem na podeście, a lewą naciśnij na zamek drążka kierownicy, wypychając jednocześnie drążek do przodu. To odblokuje mechanizm składania i drążek automatycznie się złoży dzięki napięciu sprężyny.

RYZYKA

Wypadku i zranienia

Stosuj zasady bezpieczeństwa. Używanie hulajnogi sprzęt sportowy w nieostrożny czy niewłaściwy sposób może doprowadzić do poważnego a nawet śmiertelnego wypadku czy zranienia.

Przycięcia

Uważaj na palce przy składaniu lub rozkładaniu hulajnogi. Istnieje ryzyko przycięcia skóry przy dotykaniu mechanizmu składania. Dzieci powinny używać hulajnogi sprzęt sportowy pod nadzorem dorosłych.

Zniszczenia

Nieprawidłowe złożenie hulajnogi lub niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do zniszczenia sprzętu. Niesprawdzanie stanu dokręcenia śrub może spowodować, że wykręcą się w czasie jazdy i zgubią. Niesprawdzanie stanu kół może spowodować trudności w jeźdźeniu z powodu ich zużycia lub zabrudzenia. Wykonywanie skoków, trików, wjeżdżanie na krawężnik hulajnogą do tego nieprzeznaczoną może spowodować jej uszkodzenie. Opieranie się całym ciężarem ciała na kierownicy może sprawić, że kierownica będzie się obniżać, a właściwej wysokości nie da się już ustawić.

Hulajnogi Micro mogą być naprawiane tylko przez autoryzowany serwis. Tylko użycie oryginalnych części gwarantuje prawidłowe działanie hulajnogi.

Montaż hulajnóg zabawek Mini Micro, Maxi Micro polega na zamocowaniu kierownicy w przeznaczonym do tego otworze poprzez naciśnięcie przycisku na dole kierownicy i włożenia drążka do otworu płaską stroną do tyłu. Po wykonaniu tych czynności upewnij się, że przycisk jest prawidłowo zamocowana w otworze. Nie rozbieraj kierownicy na części, nie odkręcaj żadnych śrub.

W hulajnodze Mini Micro składana naciśnij po bokach dwa guziki w elemencie składania na dole kierownicy, a w Maxi Micro składanej pociągnij do góry kołnierz znajdujący się na dole kierownicy, zabezpieczenie zostanie zwolnione i będzie można złożyć lub rozłożyć kierownicę.

W hulajnodze Mini Micro 3w1 kierownicę z rączką w kształcie litery O montujemy w taki sam sposób jak w Mini czy Maxi nieskładanych. Do kierownicy na wysokości otworu (wyższego lub niższego) należy włożyć siedzisko z trzpieniem, a następnie przymocować zatyczkę z tworzywa sztucznego oraz wkręcić śrubę. By zdjąć siedzisko, wykonaj powyższe czynności na odwrót.

W hulajnodze Mini2go umieść obudowę siedziska oraz szufladę na podeście i popchnij tak aby trwale przywarła do podestu. Sprawdź, czy dwa haczyki z zadziorem znajdujące się na obudowie siedziska zahaczyły o spód podestu. Przymocuj obudowę do kierownicy poprzez przymocowanie przedniej osłony za pomocą śruby. Przy demontażu odkręć śrubę i ostrożnie odhacz haczyki obudowy siedziska od podestu, gdyż w przeciwnym razie mogą się ułamać.

Instalowanie drążka do pchania: umieść drążek w czarnym otworze na końcu siedzenia, upewnij się, że jest stabilny, ustaw jego długość na taką, która najbardziej Ci odpowiada.

Hulajnoga Mini2grow: najpierw osadź siedzisko na drążku kierownicy, kierownicę wraz z siedziskiem zamocuj w otworze na podeście tak, jak to jest opisane w hulajnogach Mini i Maxi Micro.

Instalowanie drążka do pchania w otworze na końcu siedziska: umieść specjalną wkładkę, otwórz ją, zainstaluj drążek równolegle lub prostopadle w stosunku do podestu.

Instalowanie baterii w świecących rączkach: wyjmij z poziomej części kierownicy w kształcie litery T czarny sztyft. Odkręć śrubkę przy użyciu śrubokrętu zainstaluj dwie baterie AA 1,5 V (niedołączone), zamknij, dokręć śrubkę śrubokrętem. Włóż sztyft z powrotem. Po bokach delikatnie przykręć białe banieciki.

Regulowanie wysokości kierownicy. We wszystkich hulajnogach zabawkach i hulajnogach sprzęt sportowy robi się to tak samo. Otwórz szybko zamykacz. Naciśnij delikatnie czarny guzik na drążku zwalniający wewnętrzną sprężynę i pociągnij drążek w górę do pożądanej wysokości (najlepiej jeździ się, gdy góra kierownicy znajduje się na wysokości pępka użytkownika). Puść guzik, zamknij szybko zamykacz.

Informacje dodatkowe:

Produkty z wymiennymi bateriami- otwórz pojemnik na baterie odkręcając śrubkę śrubokrętem, umieść baterie w odpowiedni sposób, zamknij pojemnik, dokręć śrubę.